



Schön, wenn man sich mit Dingen umgibt, auf die man sich Tag für Tag freuen kann.

Haben Sie eine schadhafte, stumpfe oder im Laufe der Jahre einfach nur unansehnlich gewordene Bade- oder Duschwanne in Ihrem Bad? Mit unserem Wanne auf Wanne-System sorgen wir dafür, dass Sie sich in Ihrem Bad jeden Tag wohlfühlen können.

Wanne auf Wanne – das ideale System für Bade- und Duschwannen – seit über 35 Jahren bewährt!



Fühlen Sie sich wieder wohl in Ihrem Bad – dank repaBAD.



Keine Lust auf's Bad?
Kein Wunder!



Ohne Worte.

repaBAD repaBAD GmbH
Bozelsack 13-15
D-73240 Wendlingen
Tel. +49 (0)70 24/94 11-0
Fax +49 (0)70 24/94 11-30
info@repaBAD.com
www.repaBAD.com

repaBAD Schweiz GmbH
Unterer Rottberweg 129
CH-4153 Reinach
Tel. +41 (0)61 713 91 34
Fax +41 (0)61 713 19 99
info@repaBAD.ch
www.repaBAD.com

repaBAD®
Wanne auf Wanne



So kommt wieder Leben in Ihr Bad – das Wanne auf Wanne-System.

In 3 Stunden eine neue Bade- oder Duschwanne.

Normalerweise kann die Renovierung einer alten Wanne die Nerven des Besitzers ganz schön strapazieren. Es gibt Staub, Schmutz oder Fliesenschäden beim Ausbauen der alten Wanne, ganz zu schweigen von dem damit verbundenen Lärm. Ganz schön unproblematisch ist dagegen das Wanne auf Wanne-System von repobAD.

Nach dem Vermessen Ihrer alten Wanne suchen wir Ihnen einen passenden Wanneneinsatz aus. Wir haben für fast jede Bade- oder Duschwanne ein passendes Modell – in allen gängigen Sanitärfarben. Die Wanneneinsätze sind aus hochwertigem, hautfreundlichem Sanitär-Acryl und werden sorgfältig in die alte Wanne eingesetzt. Selbstverständlich wird Ihre alte Ab- und Überlaufgarnitur durch eine Neue ersetzt, damit für lange Zeit ungetrübtes Badevergnügen gewährleistet werden kann.

In nur ca. 3 Stunden und ohne großen Aufwand ist Ihre neue Wanne zum Schmuckstück Ihres Badezimmers geworden. Natürlich mit 5 Jahren repobAD-Garantie.

Das ideale System für **Bade- und (!) Duschwannen** – seit über 35 Jahren bewährt!

Die Vorteile des Wanne auf Wanne-Systems auf einen Blick:

- ✓ Keine Fliesenschäden
- ✓ Inklusive neuer Ab-/Überlaufgarnitur
- ✓ Hochwertiger Acrylwanneneinsatz
- ✓ Geringer Platzverlust
- ✓ Verfugung mit Sanitär-Silikon
- ✓ Einbau durch repobAD-Partnerspezialist
- ✓ Neue Bade- oder Duschwanne für wenig Geld
- ✓ Erneuerung in nur ca. drei Stunden ohne Schmutz
- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ Wanneneinsatz auch als Whirlpool möglich

Acrylwanneneinsatz auch mit Whirlpool-Technik.

Luftdüsen im Bodenbereich der Badewanne erzeugen sanft massierendes, wirbelndes Wasser, der Körper wird entweder sanft, wühlend und entspannend oder stimulierend und anregend massiert. Die Intensität der Massage ist durch die stufenlose Beimischung von Luft individuell einstellbar. Der gesamte Organismus wird vitalisiert, Muskelverspannungen werden auf angenehme Weise gelöst, die Durchblutung aktiviert. So wird aus Ihrer ganz normalen Badewanne eine Wohlfühlasse für zu Hause.



1 Ausmessen der Wanne.
Zu Beginn der Wannensanierung wird die alte Wanne von einem kompetenten repobAD-Spezialisten ausgemessen. Dann wird ein passendes Wanneneinsatz-Modell aus dem repobAD-Sortiment ausgesucht. Selbstverständlich kann die neue Wanne auch in der gewünschten Farbe bestellt werden.



2 Vorbereitungen für den Wanneneinbau.
Rund um die alte Wanne werden Vorbereitungen für den Wanneneinbau – z. B. abnehmen der Wannearmatur – getroffen. Diese wird nach dem Einbau der neuen Wanne wieder an der alten Stelle angebracht oder auf Wunsch durch eine moderne, zeitgemäße Armatur ersetzt.



3 Anbringen der neuen Ab- und Überlaufgarnitur.
Die alte Wanne wird aufgeschnitten, damit die alte Ab- und Überlaufgarnitur entfernt und eine Neue exakt eingepasst und installiert werden kann. So kann lange während der Badespaß garantiert werden.



4 Zuschneiden des Wanneneinsatzes.
Die Neuwanne wird vor Ort auf das entsprechende Maß zugeschnitten. Der am Arbeitsgerät angebrachte Aufspannsockel sorgt für sauberes Arbeiten und eine saubere Umgebung.



5 Bearbeiten der Ränder.
Die Schnittkanten des Wanneneinsatzes werden gründlich mit einem Exzenter/Schleifer bearbeitet.



6 Auflagen des 2-Komponenten-PU-Schaums.
Zwischen der alten Wanne und dem Wanneneinsatz wird 2-Komponenten-PU-Schaum aufgetragen. Dieser hat einen hohen Isolationswert – das Badewasser bleibt länger warm. Sie sparen Energie.



7 Einsetzen der neuen Wanne.
Jetzt ist der Startschuss für Ihre neue Wanne gefallen. Diese wird in die alte Wanne eingesetzt, mit der Wasserwaage ausgerichtet und fest mit der alten Wanne verbunden.



8 Ausfügen mit Silikon.
Zur Anbringung des Silikons werden die Fugen sowie die neue Wanne gereinigt. Dann wird sorgfältig mit Silikon verfügt. Fertig ist Ihre neue Wanne!



Das können Sie von uns erwarten!

Ausführliche und umfassende Beratung ist selbstverständlich für uns. Wir erfüllen Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche durch den Einsatz unseres gesamten Know-How.

Wir stehen für kundenorientierte, innovative und umweltschonende Lösungen, die über eine qualitative und preiswerte Vertreibung unserer Produkte hinausgehen.